

244NX

ACCESSOIRES INCLUS

911931	Brosse Nylon Ø220mm pour 244NX (lot de 2)
913686	Batterie Lithium NX300
911334	Chargeur batterie Lithium NX300 (prévoir câble)
912361	Câble pour chargeur 911334 - prise européenne

ACCESSOIRES EN OPTION

913828	Flexible 600mm pour 244NX
911844	Plateau porte disques pour 244NX (lot de 2)
913810	Jeu de lamelles avant et arrière pour 244NX
913825	Réservoir d'eau propre pour 244NX
913827	Réservoir d'eau sale pour 244NX

DISQUES EN OPTION

912356	Disque Melaminé Ø225mm pour 244NX (carton de 2)
912355	Disque Diamant Ø225mm pour 244NX (carton de 2)
912354	Disque blanc pour 244NX
912353	Disque rouge pour 244NX
912352	Disque vert pour 244NX



(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)